Motor

Technischer Support

Ein RD Motor kann von bis zu 20 Fernbedienungen auf 20 Kanälen bedient werden. Sollten noch mehr benötigt werden, werden die Kanäle überspeichert.

! Während man die Fernbedienung einrichtet, gibt der Motor jedes Mal einen Ton von sich, wenn eine Taste erfolgreich gedrückt wurde. Die nächste Taste muss dann innerhalb von 4 Sekunden gedrückt werden. Sonst setzt sich der Motor in den Originalzustand zurück.

Wird die „Auf“- und „Zu“- Taste durchgehend für mehr als 2 Sekunden gedrückt, bleibt der Motor entweder im geöffneten oder geschlossenen Zustand stehen.

Mit einer Fernbedienung kann man auch mehrere Motoren gleichzeitig steuern. Ist eine Fernbedienung mit mehreren Motoren verbunden, kann man Sie in diesem Zustand nicht neu programmieren.

Kompatible Fernbedienungen und Motoren

Bei Fernbedienungen ohne eine Taste „Einstellungen“ wie bei der Fernbedienung „DC316“ drücken Sie anstatt dessen die „Auf“- und „Stop“-Taste gleichzeitig, um die Fernbedienung einzurichten.

Beschreibung der Tasten

! Die Lichtregelung wird über die davor vorgesehene Lichtregelungs-Taste bedient, wie bei der Bedienung „DC174“.

Bulb on-off key = Lichtregelung
Up key = „Hoch“-Taste
Down Key = „Runter“- Taste
Stop Key = Stopp-Taste
Channel key = Kanal auswählen
Set up key = Einstellungen

1. Anbringung der „Krone“ (= Endstück des Motors)

Nicht direkt durch die „Krone“ oder durch das Getrieberad sägen!

2. Anbringung des Antriebsadapters

Benutzen Sie Nieten oder Schrauben um den Antriebsadapter anzubringen.

4. Strom anschließen

230V / 50Hz oder 12 V / 60Hz, je nach Bezeichnung auf dem Produkt.

1 Blau = Neutral; 2 Braun = Richtung; Gelb/Grün = Erdung

1 Weiß = Neutral; 2 Schwarz = Richtung; Grün = Erdung

5. Fernbedienung einstellen

! Wenn eine neue Bedienung programmiert wird, werden die Einstellungen des Motors zurückgesetzt.

! Der Zeitabstand zwischen dem Bedienen der Tasten muss unter 10 Sekunden liegen, sonst setzt sich das System in den Originalzustand zurück.

Ausschalten (Das Gerät muss mindestens 10 Sekunden ruhen, bevor es wieder angeschaltet wird) ->
Einschalten -> Drücken Sie zweimal lang auf die „P2“- Taste -> drücken Sie die „Hoch“-Taste

- ➔ Wenn sich die Markise nun einrollt und zu geht, war die Einstellung der „Hoch“ – Taste erfolgreich

- ➔ Wenn die Markise ausfährt anstatt sich einzurollen, müssen Sie nochmal von vorne beginnen, um analog die „Runter“-Taste einzustellen.

Ausschalten (Das Gerät muss mindestens 10 Sekunden ruhen, bevor man es wieder anschaltet) ->
Einschalten -> Drücken Sie zweimal lang auf die „P2“- Taste -> drücken Sie die „Runter“-Taste -> Dann nochmal auf die Hoch-Taste -> dann fährt die Markise wieder ein

6. / 7. Einstellen des Limits beim Einfahren/Ausfahren der Markise

Einschalten -> „Hoch“-Taste einmal drücken -> Benutzen Sie einen speziellen Regler um die „+“- Richtung einzustellen. Drehen Sie am weißen Gewinde, wenn Sie das Limit beim Einfahren der Markise verändern wollen. -> Wenn die Markise die gewünschte Höhe erreicht hat, hören Sie auf das weiße Gewinde zu drehen und drücken Sie die Stopp-Taste.

! Wenn der Motor nicht funktioniert, hören Sie auf das weiße bzw. rote Gewinde zu drehen.

! Bitte benutzen Sie nicht den Regler zur Verstellung der weißen/roten Begrenzungsschraube wenn der Motor am Anschlag ist.

Dot-move Setting ist für die Markisen nicht geeignet.

Eine Fernbedienung hinzufügen

(a ist die Bedienung, die schon verbunden ist, b soll noch hinzugefügt werden)

Einschalten -> a: Drücken Sie die „Einstellungen“-Taste zweimal -> b: Drücken Sie die „Einstellungen“-Taste einmal -> Die Fernbedienung wurde hinzugefügt

!! Während Sie diese Einstellung vornehmen, müssen Sie die verschiedenen Tasten immer innerhalb von 6 Sekunden drücken, sonst wird der Empfänger die Einstellung abbrechen.

! Bevor der Motor wieder angeschaltet werden kann, muss dieser mindestens fünf Sekunden ruhen.

Eine Fernbedienung vom Empfänger entfernen

Einschalten -> Drücken Sie einmal die „Einstellungen“-Taste -> Drücken Sie einmal die „Stopp“-Taste -> Drücken Sie einmal die „Einstellungen“-Taste -> Die Fernbedienung wurde entfernt

!! Während Sie diese Einstellung vornehmen, müssen Sie die verschiedenen Tasten immer innerhalb von 6 Sekunden drücken, sonst wird der Empfänger die Einstellung abbrechen.

! Wenn Sie eine Fernbedienung entfernen wird der Speicher des D-Motors gelöscht.

Lampensteuerung

Einschalten -> Drücken Sie die Licht-Taste → Das Licht geht an -> Drücken Sie die Licht-Taste erneut -> Licht geht aus -> OK

! Wenn die Markise für über 45 Sekunden eingefahren ist, gehen die LEDs automatisch aus.