

















Instruction Manual







	OPTION 1		A = 1pc		B = 3pcs		C = 5pcs		D = 1pc
			E = 1pc		F = 2pcs		G = 2pcs		H = 2pcs








Option 2



5



Deutsch

Polyrattan Gartenmöbel

ALLGEMEINE HINWEISE:

Bitte lesen Sie diese Aufbauanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt aufbauen und verwenden. Heben Sie diese Aufbauanleitung für spätere Zwecke gut auf. Nutzen Sie den Artikel nur wie in der Anleitung beschrieben. Bauen Sie den Artikel nur mit 2 Personen auf, niemals alleine. Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an. Schäden am Produkt, die durch Nichtbeachtung der Anleitung entstehen, sind von jeglicher Haftung und Gewährleistung ausgeschlossen. Weiter sind von der Gewährleistung ausgeschlossen: alle Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung, Beschädigung oder Reparaturversuche entstehen. Dies gilt auch für den normalen Verschleiß. Für Ihre eigene Sicherheit und die Ihres Produktes, befolgen Sie bitte die untenstehenden Sicherheitsanweisungen. Eine falsche Handhabung könnte zu ernsten Verletzungen, beschädigtem Eigentum oder zum Tod führen. Lesen, verstehen und folgen Sie allen Sicherheitsanweisungen.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG:

Diese Artikel sind Gartenmöbel:

- Tische sind Abstellgelegenheiten und dienen nur zum Abstellen
- Stühle, Bänke, Sofas, Hocker sind Sitzgelegenheiten und dienen ausschließlich zum Sitzen.

Benutzen Sie diese Artikel nur:

- für die bestimmungsgemäße Verwendung.
- im technisch einwandfreien Zustand.
- der Artikel ist nur für private Zwecke konzipiert.

SICHERHEITSHINWEISE:

Achtung Verletzungsgefahr!	<ol style="list-style-type: none">1. Diese Artikel sind kein Spielzeug. Kinder sollten es nicht benutzen oder damit spielen.2. Benutzen Sie diese Artikel nur in der Weise wie es im Handbuch beschrieben ist. Bringen Sie keine Zubehörteile an, die nicht mit dem Artikel mitgeliefert wurden.3. Setzen Sie sich nicht auf die Armlehnen oder die Außenkanten des Artikels. Optional: Hat das gekaufte Set einen Tisch, setzen Sie sich nicht auf diesen!4. Verpackungsmaterial, wie Plastikbeutel, gehören nicht in Kinderhände. Achtung Erstickungsgefahr!
Achtung Erstickungs- und Strangulationsgefahr!	<ol style="list-style-type: none">5. Der Artikel ist keine Steighilfe, stellen oder springen Sie nicht auf den Artikel!6. Kein offenes Feuer (Gartenofen, Grill und Ähnliches) unter oder neben dem Artikel betreiben.7. Optional: Hat das gekaufte Set einen Tisch: Belasten Sie die Tischoberfläche nur mit haushaltsüblichen Mengen an Geschirr, Speisen und Getränken.8. Optional: Hat das gekaufte Set einen Tisch: Bei Glasflächen: Sorgen sie dafür, dass Glasflächen genügend Abstand zu sehr kalten oder heißen Gegenständen haben.9. Der Artikel ist ein saisonaler Artikel und für temporären Gebrauch konzipiert.10. Prüfen Sie den Artikel regelmäßig im Abstand von 1-2 Monaten auf Beschädigungen und gelöste Verbindungen. Ziehen Sie lose Schrauben wieder fest an! Sollten Sie an den Bauteilen Risse, Verformungen oder Sprünge entdecken, darf der Artikel nicht mehr genutzt werden!

PFLEGE:

Der Artikel kann mit einem leichtfeuchten Tuch (evtl. mit mildem Reinigungsmittel) abgewischt werden. Mit trockenem Tuch nachwischen.

AUFBEWAHRUNG:

Verwahren Sie den Artikel an einem trockenen, sauberen und für Kinder unzugänglichem Ort. Der Artikel sollte trocken und sauber sein, um Schimmelbildung, Verfärbungen und Beschädigungen vorzubeugen. Bewahren Sie Kleinteile separat auf.