

Mendler Vertriebs-GmbH
Industriestr. 60
D-73642 Welzheim
Telefon: 07182 804020
Fax: 07182 8040220
fragen@heute-wohnen.de
www.heute-wohnen.de
Seite 2-2 // 02.06.23

Lampenschirm HWC-M34
104106;104107;104108

heute wohnen
www.heute-wohnen.de



ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE:

Pulire con un sottile panno umido.
Non utilizzare detergenti abrasivi o oggetti appuntiti per pulire lo specchio. Non utilizzare alcool o altri solventi.
Per mobili arredato bagno: Asciugare le superfici immediatamente dall'acqua e dalla condensa.

IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA:

1. L'articolo non è un giocattolo.
2. Utilizzare questo articolo solo nel modo descritto nel manuale. Non attaccate accessoriche non sono stati forniti con il articolo.
3. I materiali di imballaggio, come il sacco in plastica, non sono giochi per bambini.
Attenzione: Rischio di soffocamento!
4. Controlli regolari di tutti i componenti e collegamenti devono essere eseguiti in quanto le viti possono allentarsi nel tempo.
5. Controllare regolarmente l'integrità del prodotto. In caso di incrinature, deformazioni o crepe, l'articolo non dovrebbe più essere utilizzato!
6. PRIMA di fissare il paralume, assicurati di scollegare la tua singola lampada dalla rete elettrica!

******* INFORMACIÓN GENERAL: *******

Por favor, lea con atención este manual antes de empezar a montar el artículo. Por favor, conserve el manual. Use el artículo sólo para el uso mencionado en el manual. Los daños que puedan ser causados por no seguir las instrucciones de montaje quedan excluidos de la garantía del producto. El uso impropio, los daños o intentos de reparaciones también quedan excluidos de la garantía. También queda excluido el deterioro por uso normal. Por su propia seguridad y la de su producto, asegúrese de seguir las precauciones de seguridad.
Lea, comprenda y siga todas las instrucciones de seguridad.

USO PREVISTO:

Este artículo es una pantalla de lámpara y solo debe usarse como tal.

Use el artículo para:

- El uso para el que ha sido diseñado
- En condiciones técnicas perfectas
- El artículo está diseñado sólo para uso privado

ALMACENAMIENTO (cuando no está en uso):

Guarde el artículo en un lugar limpio y seco. El producto debe estar seco y limpio para evitar moho, decoloración y otros daños. Almacene los componentes pequeños por separado.

ISTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO:

Limpie el artículo con un paño ligeramente húmedo.

No use agentes de limpieza abrasivos o agresivos u objetos punzantes. No utilizar alcohol u otros disolventes.

Para muebles en el baño: Limpie el agua y la condensación de inmediato.

NOTAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES:

1. El artículo no es un juguete.
2. Use este artículo solo como se describe en el manual. No coloque ningún accesorio que no haya sido suministrado con el artículo.
3. Los materiales de embalaje, como las bolsas de plástico, no son juguetes para niños. **Advertencia: ¡Peligro de asfixia!**
4. Se deben realizar controles periódicos de todos los componentes y conexiones, ya que los tornillos pueden aflojarse con el tiempo.
5. Controle regularmente la integridad del producto. En caso de grietas, deformaciones o grietas, el artículo ya no debe utilizarse.
6. ¡ANTES de colocar la pantalla, asegúrese de desconectar su lámpara individual de la red eléctrica!

